


























Inhoud

Beschrijving van de MH202	4
Gebruik van de MH202 met Webpagina's vanop Personal computer	5
Basisfuncties	7
Scenario's	7
Diagnostiek	7
Functies voorbehouden aan de gebruiker "administrator"	8
Configuratie - Apparaat	8
Configuratie - Taal	9
Inconveniënten, oorzaken en oplossingen	9
De MH202 antwoordt niet op aanvraag via ethernet (browser, ping, enz.)	9

Beschrijving van de MH202

Dit apparaat biedt u de mogelijkheid tot maximaal 300 eenvoudige en ontwikkelde scenario's te beheren. Dankzij de scenario's programmeerinrichting kan het systeem bepaalde handelingen niet alleen op commando van de gebruiker maar ook in het geval van externe evenementen, zoals bijvoorbeeld het openen van een deur, uitvoeren. Het uitvoeren van een ontwikkelde scenario in combinatie met een bepaalde tijd of datum maakt het bijvoorbeeld mogelijk op vastgestelde tijdstippen uw aanwezigheid in de woning te simuleren door middel van de automatische activering van de rolluiken of de verlichting als u niet thuis bent. De scenario's worden met de software in het apparaat geprogrammeerd. De installatie van de MH202 scenario's programmeerinrichting vereist uitsluitend de aansluiting op de stroomvoorziening en op de BUS Automatisering MY HOME.

Voorbeelden van scenario's die op de MH202 opgeslagen kunnen worden

EVENEMENT	MH202	SCENARIO	SCENARIO	SCENARIO	
 Zonsopgang		SCENARIO DAG	 Verlichting tuin OFF	 Rolluiken OMHOOG	
 Zonsondergang		SCENARIO NACHT	 Verlichting tuin ON	 Rolluiken OMLAAG	
 Geen wind 10.00 uur		SCENARIO ZOMER	 Zonneschermen open	 Rolluiken OMHOOG	 Besproeiing ON
 Zonsopgang en 7.15 uur van maandag tot vrijdag		SCENARIO WEKKER	 Verlichting tuin OFF	 Rolluiken OMHOOG	 Geluidverspreiding ON
 Zonderopgang en 17.15 uur		SCENARIO WINTER	 Verlichting tuin ON	 Rolluiken OMLAAG	 Temperatuurregeling ON 22°C


Gebruik van de MH202 met Webpagina's vanop Personal computer

De verbinding tussen de pc en MH202 is slechts voor één toegang per keer beschikbaar. Het is dus niet mogelijk om meerdere gebruikers tegelijkertijd met de MH202 en de installatie te verbinden. Voor toegang tot de knoppen moet een "identificatiepagina" worden gepasseerd. Op deze pagina dienen een login (gebruikersnaam) en een password (wachtwoord) te worden ingevoerd die enkel bij de gebruiker bekend zijn.

Als de identificatie correct is verlopen, zal een lijst worden weergegeven met alle activeerbare functies die tijdens de configuratie met de software van MH202 zijn bepaald.



Opgelet: als gedurende een tijd die tijdens de programmering is bepaald geen enkele handeling verricht wordt, zal de scenario's programmeerbaarheid de gebruiker afmelden en naar de identificatiepagina terugvoeren. In dit geval dienen de login en het correcte wachtwoord weer te worden ingevoerd.




Naar de Web-pagina's kunnen twee typen van gebruikers gaan:

- gebruiker **administrator**
- gebruiker **user**

De administrator kan dezelfde pagina's bezoeken als de user en kan tevens de CONFIGURATIE functie betreden en een aantal parameters van de MH202 bepalen, zoals bijvoorbeeld login en password voor de toegang tot de user, de datum en tijd instellen, de taalkeuze, enz.

Opmerking: login en wachtwoord van de gebruiker-beheerder worden met de software bepaald en kunnen via het web worden gewijzigd

Voorbeeld van Web-pagina:



1. Adres van de MH202
2. Identificatiennaam van de MH202
3. Knop voor terugkeer naar de startpagina.
4. Icoon van de geselecteerde functie
5. Drukknoppen van activering
6. Activeringsknop
7. Informatie- en operatieve zone
8. Drukknop Uitgang
9. Zone selectie beschikbare functies

Basisfuncties

Scenario's


Met deze functie kunnen de scenario's worden weergegeven, geactiveerd/gedeactiveerd en in-/uitgeschakeld die in de scenario's programmeereenheid geprogrammeerd zijn.



Opmerking: Voor iedere verstuurde bediening die geslaagd is, wordt in de pagina de boodschap van bevestiging gevisualiseerd: Commando gezonden (Bediening verstuurd)

Diagnostiek

Wanneer men klikt op de tekst "DIAGNOSE", wordt de pagina gevisualiseerd die de parameters van de inrichting en de boodschap van Diagnose bevat (vb.: Geen enkele anomalie vastgesteld).



Functies voorbehouden aan de gebruiker “administrator”

Als i als administrator gebruiker de Webpagina's betreedt zal op de functiebalk CONFIGURATIE weergegeven worden. De configuratie bevat twee pagina's:

- APPARAAT
- TAAL

Configuratie - Apparaat

Op deze pagina kan de administrator de gegevens van de login en het password user (toegang tot Web) en de Ethernet configuratieparameters voor de toegang tot de MH202 configureren

Om de ingevoerde gegevens te bevestigen, drukken op de drukknop .

Wanneer men klikt op het opschrift “DATUM/UUR” gaat men naar de pagina om de gegevens te configureren m.b.t. datum, uur en tijdsverschil.

Om de ingevoerde gegevens te bevestigen, drukken op de drukknop .

Configuratie - Taal

In deze pagina kan de gebruiker administrator de taal van visualisering van de Web-pagina's van de MH202 configureren.



De standaardtaal die is ingesteld is het Italiaans. Er zijn echter ook andere talen beschikbaar. Wanneer de gewenste taal geselecteerd is en de bevestiging is gegeven, zullen de Webpagina's gevisualiseerd worden in de nieuwe taal. Indien het systeem andere operaties aan het uitvoeren is, zal er een boodschap verschijnen die uitnodigt om te wachten.

Inconveniënten, oorzaken en oplossingen

Algemene nazichten bij de aanschakeling na de verbinding

- Door de BUS SCS aan te sluiten, wordt het LED-systeem een enkele seconde ingeschakeld en vervolgens weer uitgeschakeld. Vervolgens wordt het systeem weer ingeschakeld om aan te geven dat de scenario's programmeerbaarheid werkt.

Indien dit niet gebeurt, contact opnemen met de technische assistentie.

De MH202 antwoordt niet op aanvraag via ethernet (browser, ping, enz.)

- Controleer of de SCS-installatie correct gevoed wordt en werkt
- Controleren of de kabel Ethernet van de Pc (gebruikt om te communiceren met de MH202) en die van de MH202 correct verbonden zijn met de respectievelijke poorten RJ45.
- Controleren of de Pc gebruikt om te communiceren met de MH202 en de MH202 correct geconfigureerd zijn (in het bijzonder controleren of de Pc de interface van net actief heeft en het adres IP en het netmask compatibel met die van de inrichting).
- Bovendien verifiëren of de adressen IP ingesteld in de Pc en in de MH202 niet reeds gebruikt zijn door andere inrichtingen aanwezig in LAN.

Legrand SNC
128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
www.legrand.com

BTicino SpA
Viale Borri, 231
21100 Varese
www.bticino.it