NEMO SX Configurator

Addendum (versione software 2.01.00)
al Manuale Utente (versione software 1.06.01)



Manuale Utente

Funzionalità Report

Esportazione del report di impianto

La nuova funzionalità “Report” consente all’utente l’esportazione di un file .xlsx contenente informazioni sui dispositivi rilevati dal software, inclusi alcuni dettagli su essi.

Cliccando sul pulsante “Report”, disponibile nella pagina “Gruppi di dispositivi” del software:



Verrà mostrata la seguente finestra di dialogo:



Al suo interno è possibile compilare campi relativi sia al destinatario del report, sia al suo redattore. Informazioni relative a quest'ultimo verranno memorizzate per un uso futuro.

Una volta terminato, cliccando il pulsante "Genera" si potrà salvare il file.