

0 950 55

PRISE DE COURANT SURFACE AVEC TERRE Blanc Déco

legrand[®]

dooxie[™]



⚠ Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier

l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.

Pour brancher un appareil électrique, pour une prise toujours propre, esthétique et pratique.

legrand[®]
Pro & Consumer Service
BP 30076 - 87002 LIMOGES CEDEX FRANCE
www.legrand.fr
Design and Quality by LEGRAND (France)

* En rénovation : pour fixation du mécanisme dans une boîte sans vis.
Montage dans boîte profondeur 40 mm conseillée.



Bornes



Sécurité enfant



2
ans
GARANTIE



à vis
Fixation



à griffes *
Fixation




Schéma de câblage à l'intérieur



RECYCLED
AU TRI !
film plastique à recycler
feuille carton à recycler

CONSIGNE POUR LE DÉMONTAGE : WWW.LEGRAND.FR/RECYCLAGE







Connexion



Déconnexion




16 A - 230 V~ 3680 W maxi.



Fixation à griffes *

Démontage de l'enjoliveur pour la fixation du mécanisme avec les griffes.



- · · · · ⊕ (terre) = vert/jaune
- N (neutre) = bleu
- L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune