

## MISE A JOUR

### “ENERGY\_MANAGER\_SOFTWARE\_SXS32/255 – v1.06.01”

- **FICHER D'INSTALLATION : version 1.06.01**  
(..\IME\_Energy\_management\_software\_Setup\_1.06.01.exe)
- **NOUVELLES FONCTIONS :**
  - **Logiciel de Supervision : version 1.16.00**
    - Dispositifs ajoutés :
      - ---
    - Langues ajoutées :
      - ---
    - Nouvelles fonctionnalités :
      - Nouvelle modalité de mettre à jour le progiciel via une notification sur la page d'accueil de l'interface utilisateur
  - **Logiciel de configuration NEMO SX : version 1.06.01**
    - Dispositifs ajoutés :
      - Dispositifs de mesure multifonction NEMO SX :
        - Monophasés raccordement direct via Tores Rogowski Fermés - Réf. **SX3M63**
        - Triphasés raccordement direct via Tores Rogowski Fermés - Réf. **SXMT125**
        - Triphasés raccordement direct via Tores Rogowski Ouverts - Réf.s **SXMR02, SXMR04, SXMR06 et SXMR08**
    - Langues ajoutées :
      - ---
    - Nouvelles fonctionnalités :
      - Nouvelle modalité de mettre à jour le progiciel via une notification sur la page d'accueil de l'interface utilisateur
      - Possibilité de mettre à jour “à la fois” le firmware de tous les modules NEMO SX détectés, directement depuis le menu “Lire la configuration via USB”
- **NOUVEAUX DOCUMENTS :**
  - **Logiciel de Supervision**
    - RA00163CC\_U\_EN (..\EN\)
    - RA00163CC\_U\_FR (..\FR\)
    - RA00163CC\_U\_IT (..\IT\)
  - **Logiciel de configuration NEMO SX**
    - RA00163CC\_I\_EN (..\EN\)
    - RA00163CC\_I\_FR (..\FR\)
    - RA00163CC\_I\_IT (..\IT\)

## UPDATE

### “ENERGY\_MANAGER\_SOFTWARE\_SXS32/255 – v1.06.01”

- **SETUP FILE: version 1.06.01**  
(..\IME\_Energy\_management\_software\_Setup\_1.06.01.exe)
- **NEW FUNCTIONS**
  - **Supervision software: version 1.16.00**
    - Devices upgrade:
      - ---
    - Languages added:
      - ---
    - New features:
      - New way to update the software package via notification on the homepage of the user interface
  - **NEMO SX configuration software: version 1.06.01**
    - Devices upgrade:
      - NEMO SX Multifunction measuring devices:
        - Single-phase connection via Closed Rogowski coils - Cat.No **SX3M63**
        - Three-phase connection via Closed Rogowski coils- Cat.No **SXMT125**
        - Three-phase connection via Open Flexible Rogowski coils - Cat.Nos **SXMR02, SXMR04, SXMR06 and SXMR08**
    - Languages added:
      - ---
    - New features:
      - New way to update the software package via notification on the homepage of the user interface
      - Possibility to update “at once” firmware of all the NEMO SX modules detected directly from the “Read configuration via USB” menu
- **NEW DOCUMENTS**
  - **Supervision software**
    - RA00163CC\_U\_EN (..\EN\)
    - RA00163CC\_U\_FR (..\FR\)
    - RA00163CC\_U\_IT (..\IT\)
  - **NEMO SX configuration software**
    - RA00163CC\_I\_EN (..\EN\)
    - RA00163CC\_I\_FR (..\FR\)
    - RA00163CC\_I\_IT (..\IT\)

## AGGIORNAMENTO

### “ENERGY\_MANAGER\_SOFTWARE\_SXS32/255 - v1.06.01”

- **FILE D’INSTALLAZIONE: versione 1.06.01**  
(..\IME\_Energy\_management\_software\_Setup\_1.06.01.exe)
- **NUOVE FUNZIONALITÀ**
  - **Software di supervisione: versione 1.16.00**
    - Dispositivi aggiunti:
      - ---
    - Nuove lingue:
      - ---
    - Nuove funzionalità:
      - Nuova modalità di aggiornamento del pacchetto software tramite notifica sulla homepage dell’interfaccia utente
  - **Software di configurazione NEMO SX: versione 1.06.01**
    - Dispositivi aggiunti:
      - Centrali di Misura Multifunzione NEMO SX:
        - Monofase inserzione mediante bobine Rogowski Chiuse - art. **SX3M63**
        - Trifase inserzione mediante bobine Rogowski Chiuse - art. **SXMT125**
        - Trifase inserzione mediante bobine Rogowski Apribili - art. **SXMR02, SXMR04, SXMR06 e SXMR08**
    - Nuove lingue:
      - ---
    - Nuove funzionalità:
      - Nuova modalità di aggiornamento del pacchetto software tramite notifica sulla homepage della interfaccia utente
      - Possibilità di aggiornare contemporaneamente il firmware di tutti i moduli EMS rilevati direttamente dal menu “Leggi configurazione tramite USB”
- **NUOVI DOCUMENTI**
  - **Software di supervisione**
    - RA00163CC\_U\_EN (..\EN\)
    - RA00163CC\_U\_FR (..\FR\)
    - RA00163CC\_U\_IT (..\IT\)
  - **Software di configurazione NEMO SX**
    - RA00163CC\_I\_EN (..\EN\)
    - RA00163CC\_I\_FR (..\FR\)
    - RA00163CC\_I\_IT (..\IT\)