


Configurateur IDM

Addendum (Sw version 2.01.00) aux manuel
d'utilisation (Sw version 1.0.0)



Appareils pris en charge

Ajout de la prise en charge de la liste suivante d'appareils :


- Conto D1 :
 - IM-CE11165A4
- Conto D6-:
 - IM-CE6DT1256
 - IM-CE6DMID56 (MID)
- IMP Conto :
 - IM-IF4C001
- Nemo D4-Dc :
 - IM-MF6DC4200H
 - IM-MF6DC42006
- Nemo D4-L+ :
 - IM-MF6HT40003
 - IM-MF6HT40006
 - IM-MF6HT4000H
- Nemo D4-Le:
 - IM-MFD4421
 - IM-MFD4422
- Nemo D4e :
 - IM-MFD4E06
- Nemo 72-LE :
 - IM-MF72411
 - IM-MF72412
 - IM-MF72421
 - IM-MF72422
- Nemo 96HD :
 - IM-MF96001
- Nemo 96HD+ :
 - IM-MF96021
- Tema PR4 :
 - IM-TM960411
 - IM-TM960412
 - IM-TM960451
 - IM-TM960452
- Nemo 96 EA :
 - IM-MFQ96021
 - IM-MFQ96022
- Nemo 96HDE :
 - IM-MF96E06
- Nemo 96HDLe :
 - IM-MF96421
 - IM-MF96422
- Nemo 96HD+ Nouveau :
 - IM-MF96021A
 - IM-MF96022A

Fonctionnalité de rapport

Exporter un rapport d'usine

La nouvelle fonctionnalité « Rapport » permet à l'utilisateur d'exporter un fichier .xlsx contenant des informations sur les appareils découverts par le logiciel et certains détails les concernant.

En cliquant sur le bouton « Rapport », disponible dans la page « Configuration » du logiciel :



La boîte de dialogue suivante s'affiche :

Project report

Plant name :

Recipient Editor

Company name :

Recipient name :

Contact info :

Address :

Country :

Logo : Click to choose an image

Generate

Dans le formulaire, il est possible de remplir les informations relatives à la fois au destinataire et à l'éditeur du rapport. Ce dernier restera gravé dans les mémoires pour une utilisation future.

Une fois cela fait, cliquez sur le bouton « Générer » pour enregistrer le rapport.